

Installation – SUNLOOR Digitales Thermostat:



Bevor Sie das Thermostat installieren oder deinstallieren, stellen Sie sicher, dass die Stromzufuhr unterbrochen ist. Achten Sie darauf, dass das Display/Bedienfeld während des Einbaus nicht beschädigt wird. Versuchen Sie unter keinen Umständen, das Gehäuse des Thermostats gewaltsam aufzubrechen (z.B. mit einem Messer), da die Elektronik ansonsten beschädigt werden könnte.



1) Positionieren Sie das Thermostat vor sich, sodass sich der Schalter auf der rechten Seite befindet.



2) Das Thermostat ist mit zwei Clips versehen, die die Gehäuseteile zusammenhalten. Sie können das äußere Gehäuse entfernen, indem Sie es oben und unten mittig eindrücken und mit Kraft abziehen. Unterstützen Sie diesen Vorgang, indem Sie das Thermostat von der anderen Seite in die entgegengesetzte Richtung ziehen.



3) Sobald der erste Clip gelöst ist, löst sich der restliche Rahmen von selbst.



4) Um die beiden Teile wieder zusammenzusetzen, verbinden Sie den herausstehenden Konnektor vorsichtig mit der dafür vorgesehenen Buchse auf der Rückseite des zuvor entfernten Gehäuses. Achten Sie dabei darauf, dass die Kontakte gleichmäßig und nicht unter einem Winkel eingesteckt werden, da sie sonst verbogen und beschädigt werden könnten.



5) Drücken Sie das Gehäuse anschließend an den Ecken leicht zusammen, sodass sich die Clips unten und oben hörbar wieder einhaken.